

Helma Spona
Dorfstraße 120c
47647 Kerken

Tel. 02833-4473
hsp@helma-spona.de

Anleitung zum Kleben von Autoaufklebern und Bänderolen für Pylonen im Naßklebverfahren.

Sie benötigen:

- ✓ Einen weichen, sauberen Schwamm oder mittelgroßen Lackierpinsel. Alternativ eine Sprühflasche
- ✓ Eine Schale mit Wasser
- ✓ Etwas Handspülmittel
- ✓ Eine glatte, saubere Oberfläche, die etwas Nässe verträgt, bspw. Küchenarbeitsplatte

So geht's

1. Mischen Sie in das Wasser etwas Spülmittel, bspw. einen halben Teelöffel auf einen Suppenteller. Wenn Sie eine Sprühflasche nutzen möchten, füllen Sie das Wasser mit dem Spülmittel dann in die Sprühflasche.
2. Reinigen Sie den Untergrund auf den Sie kleben möchten, falls dieser nicht neu und sauber sein sollte.
3. Tragen Sie dort nun mittels Schwamm/Pinsel oder Sprühflasche einen ordentlichen Wasserfilm auf. Das Wasser darf durchaus kräftig herunterlaufen.
4. Feuchten Sie ebenso die Arbeitsplatte gut an, für den Fall, dass im nächsten Schritt der Aufkleber versehentlich mit der Klebefläche auf die Arbeitsplatte kommen sollte.
5. Lösen Sie nun den Aufkleber vom Trägerpapier und legen Sie ihn mit der Klebefläche nach oben auf die angefeuchtete Arbeitsplatte.
6. Tragen Sie nun mit Schwamm, Pinsel oder Sprühflasche auch auf der Klebefläche einen kräftigen Wasserfilm auf, so dass alle Teile des Aufklebers benetzt sind.
7. Nun platzieren Sie den Aufkleber auf der zu beklebenden Oberfläche und können ihn dank des Wasserfilms dort noch problemlos verschieben, sollte er nicht gleich korrekt und gerade sitzen. Bei den Bänderolen für die Pylonen sollten die Enden aneinanderstoßen ohne zu überlappen, sofern es nicht Pylonen eines anderen Herstellers sind, denn dann werden die Bänderolen nicht zwingend passen.
8. Sitzt der Aufkleber korrekt, drücken Sie ihn überall gut an und drücken vorhandenes überschüssiges Wasser heraus. Anschließend lassen Sie das Ganze an der Luft trocknen. In ein paar Stunden ist das Wasser getrocknet und die Aufkleber haften gut auf dem Untergrund.